

# FirstVR アップデータ Public — Windows 版 使い方

v1.12 | H2L, Inc. | 2026-07-18

## 動作環境

- Windows 10 / 11 (64bit)、Bluetooth (BLE) 搭載の PC
- インストール不要（展開するだけで動作します）
- **Windows の「ペア設定（ペアリング）」は不要です。**過去にペアリングしていてスキャンに出ない場合は、ペア設定を解除してください。

## 起動方法

1. zip を右クリック → 「すべて展開」で展開します。
2. 展開してできた FirstVR\_Updater\_Public\_Windows フォルダ → FVRUpdaterPublic フォルダの中の FVRUpdaterPublic.exe をダブルクリックします。
3. 初回は SmartScreen の「Windows によって PC が保護されました」が出ることがあります。「詳細情報」→ 「実行」の順にクリックしてください。

## 使い方（4 ステップ）

1. ① ファームウェアを選択（プルダウンから。おすすめは 30fps 版）
2. ② スキャン → 一覧から FirstVR (H2L-01-S100) を選択
3. ③ Bluetooth で書き込み（完了までケーブル・電源に触れない）
4. ④ データモニターを開始（受信データ・fps の確認、コマンド送信）

スクリーンショット付きの詳しいマニュアルは公式サイトで読めます: [dev.first-vr.com/download](https://dev.first-vr.com/download) の「FirstVR\_Updater\_Public\_Manual.pdf」（画面構成・手順は Windows 版と共通です）。

## うまく動かないとき

- スキャンに何も出ない: 設定 > Bluetooth とデバイス で Bluetooth がオンか確認。FirstVR の電源を入れ直し、PC に近づけてください。
- 書き込みに失敗した/起動しなくなった: USB 給電のうえ再スキャンし、[DFU モード] DfuTarg を選んで再書き込みすると復旧できます（アプリ内「困ったときは」参照）。
- exe が開けない: ウイルス対策ソフトが隔離していないか確認してください（本アプリは現状コード署名なしのため誤検知されることがあります）。

## 備考

- Windows 版は Public 版相当です（ファームウェアの書き込み・データモニター・コマンド送信。ソースからのビルド機能はありません）。
- 同梱ファームウェア: 10/20/30/50/100fps、150/200/250fps（バイナリ）、レート切替版 の計 9 種。